

Guía de referencia rápida

Uso de la lavadora de carga frontal

NOTA: Vea el Manual de Uso y Cuidado para obtener más información. No todos los ajustes y las opciones están disponibles con cada ciclo.

⚠ **ADVERTENCIA**

Peligro de Incendio

Nunca coloque en la lavadora artículos que estén humedecidos con gasolina o cualquier otro líquido inflamable.

Ninguna lavadora puede eliminar completamente el aceite.

No seque ningún artículo que haya tenido alguna vez cualquier tipo de aceite (incluyendo aceites de cocina).

No seguir estas instrucciones puede ocasionar la muerte, explosión o incendio.

1 TOQUE “ENCENDIDO” PARA ENCENDER LA LAVADORA

2 PREPARE EL DOSIFICADOR ÓPTIMO (en algunos modelos)

Su lavadora viene equipada con un Dispensador Óptimo, que le permite abastecer detergente una sola vez y no tener que reabastecer para varias cargas. Utilice solo detergente líquido HE.

Para llenar el Dosificador Óptimo:

Abra el cajón dosificador, jale suavemente hacia arriba de la tapa del dosificador y llene hasta la línea “MAX”.

IMPORTANTE: No use blanqueador con cloro ni detergente en polvo en el Dosificador Óptimo.

5 CARGA DE LA ROPA

Coloque de forma suelta una carga seleccionada de elementos en la lavadora.

IMPORTANTE: Empuje la carga completamente dentro de la lavadora. Asegúrese de que no haya elementos sobre la junta de goma para evitar que queden atrapados entre la junta y la ventana de la puerta.

6 AGREGUE EL DETERGENTE (en algunos modelos)

Para modelos con dosificador de carga única, agregue en este momento el detergente en el compartimiento adecuado.

7 AGREGUE SUAVIZANTE TEXTIL LÍQUIDO Y BLANQUEADOR CON CLORO EN EL DOSIFICADOR, SI SE DESEA

9 SELECCIONE CUALQUIERA DE LAS OPCIONES ADICIONALES, SI SE DESEA

Presione la perilla para seleccionar la potencia extra (“Extra Power”).

Opciones adicionales disponibles:

- Cycle Signal (señal de ciclo)
- Fresh Hold
- Extra Rinse (enjuague adicional)
- Delay Start (inicio diferido)
- Steam (vapor)

Consulte el Manual de Uso y Cuidado para detalles sobre estas opciones adicionales.

10 MANTENGA PRESIONADO “INICIAR” PARA COMENZAR EL CICLO DE LAVADO.

Mantenga presionado “INICIAR” durante 3 segundos para iniciar el ciclo de lavado. Para agregar de 1 a 2 prendas más, pause el ciclo tocando “INICIAR” una vez para agregar las prendas, luego mantenga presionado “INICIAR” nuevamente para continuar con el ciclo. Para cancelar un ciclo, presione “ENCENDIDO”.

MANTENIMIENTO

- Ponga a funcionar el ciclo “Clean Washer” (limpiar lavadora) cada 30 cargas.
- Deje la puerta abierta para ventilar la máquina cuando esta no se esté utilizando.
- Revise el sello de la puerta entre cada ciclo. Retire los pequeños artículos o residuos si hay alguno.

CONFIGURE LA ACTIVACIÓN REMOTA (en algunos modelos)

Primero, conecte la lavadora a su red domiciliar de Wi-Fi con el botón WiFi Connect (consulte maytag.com/connect o descargue la aplicación Maytag para obtener más detalles). Luego presione “REMOTE ENABLE” (activación remota) cada vez que desee controlar su lavadora de forma remota. Tenga en cuenta que abrir la puerta cancela la función “Remote Enable”.

3 REALICE EL CICLO DE LAVADO SIN PRENDAS

Antes de lavar las prendas por primera vez, elija el ciclo “Quick Wash” (lavado rápido) y póngalo a funcionar sin ropa. Este ciclo de lavado inicial permite asegurar la limpieza del interior de la lavadora antes de lavar prendas.

4 AGREGUE LOS PRODUCTOS DE LAVANDERÍA SI LO DESEA

Puede agregar reforzadores tipo Oxi, blanqueador no decolorante o cristales perfumados en el tambor antes de agregar las prendas.

8 SELECCIONE UN CICLO

Normal / Regular, Heavy Duty, Whites, Sanitize, Towels, Bulky Items, Custom Cycle, Quick Wash, Delicates, Wrinkle Control, Colors, Overnight Wash & Dry, Drain & Spin, Clean Washer with Refresh.

Ajustes de ciclo: Temp, Spin, Soil, Steam (Hold 3 sec. for Control Lock), WiFi Connect (Hold 3 sec.), 24 Hr Fresh Hold (Hold 3 sec. for Cycle Signal).

Pantalla de estado de ciclos: Cold, Hot, Sensing, Washing, Add Garment, Detergent Low, Light, Heavy.

Botón de encendido: Delay Start, Extra Rinse, Remote Enable, Hold to Start.

Opciones: Temp, Spin, Soil, Steam, WiFi Connect, 24 Hr Fresh Hold.

Botón “INICIAR”