








* Image shown may differ from your product.

Safety instructions



This symbol is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Please read these safety precautions carefully before using the product.



- When lifting or moving the product, at least two people are required due to the heavy weight of the product.
 - The product may fall down, causing a malfunction or injury.
- Do not let children hang on or climb onto the product.
 - The product may fall down, causing an injury or even death.
- Do not install the product in a place which is unstable or vibrating or a place where the product is not completely supported such as a shaky shelf or a tilted place.
 - The product may fall down or overturn, causing an injury or malfunction.
- Put the product on a flat and firm floor.
- When there is a stain or fingerprint left on the surface, wipe it off gently.
 - When removing a stain, do not use excessive force. Wiping with excessive force may cause scratches or discoloration on the product.
- Only use the authorized Shelf made specifically for LG products.
 - Pursuant to Consumer Protection Law, LG Electronics will not be held responsible for any product malfunction, material damage or injury caused by using products not authorized by LG Electronics.

Assembling and Preparing


How to Assemble the Shelf



- When assembling the Shelf, ensure that all of the provided screws are attached. If the screws are not fully tightened, the product may tilt or tip over, resulting in damage. Tightening the screws with excessive force may cause them to come off due to abrasion of the screw joint.
- When assembling the product, do not use foreign substances (oil, lubricant, etc.) on the screws.
 - It may cause damage to the product.



- The Shelf can be installed on one or both sides of the product.
 - The installation methods are the same for left or right placement.
- On the website you can download the manual including installation for product.



Specifications

Model Name	Width x Depth x Height	Weight
SH-T4TA77	272.5 x 260.8 x 1663.2 mm	8.6 kg
	10.7 x 10.2 x 65.4 inches	18.9 lbs

※ 사용설명서의 그림은 소비자의 이해를 돕기 위해 제공되며 실물과 다를 수 있습니다.

안전을 위한 주의사항

사용설명서를 읽고 난 후에는 사용하는 사람이 언제나 볼 수 있는 장소에 반드시 보관해 주세요.

- ⚠️ • 제품이 무거우므로 세우거나 들어서 옮길 때에는 반드시 두 사람 이상이 함께 하세요.
 - 제품이 떨어져 고장이나 상해를 입을 수 있습니다.
- 제품에 어린이가 매달리거나 올라가지 않도록 하세요.
 - 제품이 넘어져 사람이 다치거나 사망할 수도 있습니다.
- 흔들리는 선반 위나 경사진 장소 등 불안정한 장소, 진동이 있는 장소, 제품이 완전하게 지지되지 않는 장소에는 설치하지 마세요.
 - 떨어지거나 뒤집혀서 다치거나, 제품 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- 바닥이 평평하고 딱딱한 곳에 놓으세요.
- 외관 표면에 얼룩이나 지문이 묻었을 경우 얼룩진 부분만 살짝 닦아주세요.
 - 얼룩 제거 시 과도한 힘으로 닦지 마세요. 지나친 힘으로 인해 흠집이 생기거나 변색될 수 있습니다.
- LG전자 전용 정품을 사용하시기 바랍니다.
 - LG전자 정품 이외 유사품 사용으로 인한 제품 이상 및 물적 피해 또는 손해는 소비자 보호법에 의거 LG전자에서 책임지지 않습니다.

조립 및 준비

선반 조립 방법

- ⚠️ • 선반을 조립할 때 반드시 제공된 나사가 빠짐없이 모두 체결되었는지 확인하세요. 나사가 끝까지 체결되지 않으면 제품이 기울어지거나 전도되어 파손될 수 있습니다. 과도한 힘으로 나사를 조이면 나사 체결 부의 마모로 나사가 이탈될 수 있으니 주의하세요.
- 설치할 때 사용하는 나사에는 오일이나 윤활제를 바르지 마세요.
 - 고장 날 수 있습니다.
- ⚠️ • 선반은 제품의 한쪽에 또는 양쪽 모두에 설치 할 수 있습니다.
 - 왼쪽 또는 오른쪽에 설치하는 방법은 동일 합니다.
- 웹 사이트에서 제품 설치를 포함한 사용 설명서를 다운로드 할 수 있습니다

제품규격

모델명	폭 x 깊이 x 높이	무게
SH-T4TA77	272.5 x 260.8 x 1663.2 mm	8.6 kg

* L'image proposée peut différer de l'aspect réel de votre produit.

Consignes de sécurité



Ce symbole est destiné à prévenir l'utilisateur que des instructions importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil se trouvent dans la documentation.

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.



- Au moins deux personnes sont nécessaires pour soulever ou déplacer le produit en raison de son poids.
 - Le produit peut tomber, provoquant un dysfonctionnement ou des blessures.
- Ne laissez pas les enfants s'accrocher au produit ou grimper dessus.
 - Le produit peut tomber et causer des blessures graves, voire mortelles.
- N'installez pas le produit dans un endroit instable ou exposé à des vibrations, ni dans un endroit où il n'est pas complètement soutenu, par exemple une étagère branlante ou une surface inclinée.
 - Le produit peut tomber ou se renverser, provoquant des blessures ou un dysfonctionnement.
- Placez le produit sur un sol plat et ferme.
- S'il reste une tache ou une empreinte de doigt sur la surface, essuyez-la délicatement.
 - Lorsque vous enlevez une tache, ne frottez pas trop vigoureusement. Essuyer la surface avec une force excessive peut causer des rayures ou une décoloration du produit.
- Utilisez uniquement l'étagère autorisée fabriquée spécifiquement pour les produits LG.
 - Conformément à la loi sur la protection des consommateurs, LG Electronics ne saurait être tenu responsable d'un quelconque dysfonctionnement du produit, dommage matériel ou dommage corporel causé par l'utilisation de produits non agréés par LG Electronics.

Assemblage et préparation

Comment assembler l'étagère



- Lors de l'assemblage de l'étagère, assurez-vous que toutes les vis fournies sont fixées. Si les vis ne sont pas complètement serrées, le produit pourrait pencher ou basculer, entraînant des dommages. Si vous serrez les vis de façon excessive, elles pourraient se détacher en raison de l'abrasion du joint de vis.
- Lors de l'assemblage du produit, n'utilisez pas de substances étrangères (huile, lubrifiant, etc.) sur les vis.
 - Cela pourrait endommager le produit.



- L'étagère peut être installée d'un côté ou des deux côtés du produit.
 - Les méthodes d'installation sont les mêmes pour un placement à gauche ou à droite.
- Vous pouvez télécharger le manuel expliquant l'installation du produit sur le site Web.

Spécifications

Nom du modèle	Largeur x Profondeur x Hauteur	Poids
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1 663,2 mm	8,6 kg

* Ihr Produkt weicht von der Abbildung möglicherweise ab.

Sicherheitshinweise



Dieses Symbol soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Bedienungs- und Wartungsanweisungen in der dem Gerät beiliegenden Dokumentation hinweisen.

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden.



- Da das Produkt sehr schwer ist, sind zum Anheben oder Bewegen des Produkts mindestens zwei Personen erforderlich.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, und es kann eine Fehlfunktion entstehen oder jemand könnte verletzt werden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Kinder an das Produkt hängen oder darauf steigen.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen, was zu Verletzungen oder sogar zum Tode führen kann.
- Installieren Sie das Produkt nicht an einem instabilen oder stark schwingenden Ort, oder an einer Stelle, an der es nicht sicher steht, beispielsweise einem wackligen Regal oder einer schrägen Ebene.
 - Das Produkt kann sonst herunterfallen oder umkippen, was zu Verletzungen oder zu Fehlfunktionen führen kann.
- Stellen Sie das Produkt auf einen flachen und stabilen Untergrund.
- Wenn sich auf der Oberfläche Flecken oder Fingerabdrücke befinden, wischen Sie sie vorsichtig fort.
 - Wenn Sie Flecken entfernen, drücken Sie nicht zu stark darauf. Wenn Sie beim Wischen zu stark drücken, kann dies zu Kratzern oder Farbveränderungen am Produkt führen.
- Verwenden Sie nur das zugelassene Regal, das speziell für LG-Produkte vorgesehen ist.
 - Gemäß des Verbraucherschutzes kann LG Electronics nicht für Fehlfunktionen am Produkt, Materialschäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch Produkte entstehen, die nicht von LG Electronics zugelassen wurden.

Montage und Vorbereitung

Montage des Regals



- Achten Sie bei der Montage des Regals darauf, dass alle im Lieferumfang enthaltenen Schrauben angebracht werden. Wenn die Schrauben nicht fest zugezogen sind, kann das Produkt kippen oder umkippen, was zu Schäden führen kann. Wenn Sie die Schrauben zu fest anziehen, kann das Gewinde beschädigt werden und die Schrauben könnten herausfallen.
- Verwenden Sie beim Zusammenbau des Produkts keine Fremdstoffe (Öl, Schmierstoff usw.) an den Schrauben.
 - Dies kann zu Produktschäden führen.



- Das Regal kann an einer oder an beiden Seiten des Produkts montiert werden.
 - Die Installationsmethoden sind für die Platzierung links oder rechts gleich.
- Auf der Website können Sie das Handbuch inklusive Montageanweisungen zum Produkt herunterladen.

Spezifikationen

Modellname	Breite x Tiefe x Höhe	Gewicht
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1.663,2 mm	8,6 kg

* La imagen mostrada puede variar respecto a la de su producto.

Instrucciones de seguridad



Este símbolo tiene como objetivo alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de mantenimiento y funcionamiento en la documentación que acompaña al producto.

Lea detenidamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.



- Se necesitan al menos dos personas para levantar o mover el producto ya que es pesado.
 - El producto podría caer y dejar de funcionar o provocar lesiones.
- No permita que los niños se cuelguen ni se suban al producto.
 - El producto podría caer y provocar lesiones o incluso la muerte.
- No instale el producto en un sitio poco estable o que reciba vibraciones ni en un lugar en que no esté totalmente fijo, tal como una estantería floja o un sitio inclinado.
 - El producto podría caer o volcarse y provocar lesiones o dejar de funcionar.
- Ubique el producto sobre un suelo plano y firme.
- En caso de que haya una mancha o marcas de dedos en la superficie, límpiela con cuidado.
 - Cuando quite manchas, no haga demasiada fuerza ya que podría rayar o decolorar el producto.
- Utilice únicamente la estantería autorizada fabricada específicamente para los productos LG.
 - Conforme a la Ley de protección al consumidor, LG Electronics no será responsable por cualquier fallo, daño material o lesión provocados por el uso de productos no autorizados por LG Electronics.

Montaje y preparación

Cómo montar la estantería



- Al montar la estantería, asegúrese de fijar todos los tornillos suministrados. Si los tornillos no están apretados por completo, el producto podría inclinarse o caerse, provocando daños. Apretar los tornillos con excesiva fuerza puede hacer que se salgan debido a la abrasión de la junta del tornillo.
- Al montar el producto, no use sustancias extrañas (aceites, lubricantes, etc.) en los tornillos.
 - Esto puede dañar el producto.



- La estantería puede instalarse en uno o ambos lados del producto.
 - Los métodos de instalación son los mismos para la colocación a la izquierda o a la derecha.
- En el sitio web puede descargar el manual del producto que incluye su instalación.

Especificaciones

Nombre del modelo	Ancho x Profundidad x Alto	Peso
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1663,2 mm	8,6 kg

* Көрсетілген бейне өніміңізден өзгеше болуы мүмкін.

Қауіпсіздік туралы нұсқау



Бұл таңба құрылғымен бірге келетін құжатта маңызды пайдалануға және қызмет көрсету нұсқауларының барын пайдаланушыға ескертеді.

Өнімді қолданар алдында осы сақтық шараларын мұқият оқып шығыңыз.



- Өнімді көтеру немесе жылжыту кезінде өнімнің ауыр салмағына байланысты кемінде екі адам талап етіледі.
 - Өнім құлап, ақаулық немесе жарақат әкелуі мүмкін.
- Балалардың өнімге асылып тұруына немесе жорғалауына жол бермеңіз.
 - Өнім құлап, жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.
- Өнімді тұрақсыз немесе дірілдейтін жерге, сондай-ақ ауытқымалы сөре немесе көлбеу жер сияқты толығымен сүйелмеген жерге орнатпаңыз.
 - Өнім құлап немесе аударылып, жарақат алу немесе ақаулық тудыруы мүмкін.
- Өнімді тегіс және қатты еденге қойыңыз.
- Егер үстіңгі бетінде дақ немесе саусақ ізі қалса, оны мұқият сүртіңіз.
 - Дақты кетіру кезінде шамадан тыс күш қолданбаңыз. Шамадан тыс күшпен сүрту өнімде сызаттың пайда болуына немесе түссізденуіне әкелуі мүмкін.
- Тек LG өнімдері үшін арнайы жасалған рұқсат етілген Сөрені пайдаланыңыз.
 - Тұтынушылар құқығын қорғау туралы заңға сәйкес, LG Electronics компаниясымен рұқсат етілмеген өнімдерді пайдаланудың салдарынан туындаған өнім ақаулығы, материалдық залал немесе дене жарақаты үшін LG Electronics компаниясы жауап бермейді.

Құрастыру және дайындау

Сөрені құрастыру жолы



- Сөрені құрастырған кезде барлық берілген бұрандалардың бекітілгеніне көз жеткізіңіз. Бұрандалар толығымен бекітілмесе, өнім еңкейіп немесе аударылып, нәтижесінде зақымдалуы мүмкін. Бұрандаларды шамадан тыс күшпен бұрау бұрандалы қосылыстардың қажалуына байланысты олардың шығып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Өнімді құрастырған кезде бұрандаларға бөтен заттарды (май, майлау заттарын, т.б.) қолданбаңыз.
 - Бұл өнімге зақым келтіруі мүмкін.



- Сөрені өнімнің бір немесе екі жағына да орнатуға болады.
 - Орнату әдістері сол немесе оң жақта орналастыру үшін бірдей.
- Веб-сайтта өнімді орнатуды қамтитын нұсқаулықты жүктеп алуға болады.

Техникалық сипаттары

Үлгі атауы	Ені x Тереңдігі x Биіктігі	Салмақ
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1663,2 мм	8,6 кг

* Харагдаж буй зураг таны бүтээгдэхүүнээс өөр байж болно.

Аюулгүй ажиллагааны зааварчилгаа



Энэ тэмдэглэгээ нь ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний чухал зааврыг бараанд дагалдуулсан болохыг хэрэглэгчид анхааруулна.

Бүтээгдэхүүнийг ашиглахаас өмнө аюулгүйн зааврыг анхааралтай уншина уу.



- Бүтээгдэхүүнийг өргөх эсвэл зөөхөд, бүтээгдэхүүн хүнд жинтэй учир дор хаяж хоёр хүн хэрэгтэй.
 - Бүтээгдэхүүн унаж, доголдол эсвэл гэмтэл учруулж болно.
- Хүүхэд бүтээгдэхүүн дээр авирах эсвэл дээр нь гарахаас сэргийл.
 - Бүтээгдэхүүн унаж гэмтэл эсвэл амь нас эрстэж болно.
- Бүтээгдэхүүнийг тогтворгүй, чичиргээтэй газар эсвэл бүтээгдэхүүнийг бүтэн тулгуургүй газар, тухайлбал, чичирхийлсэн тавиур, хазгай газар суурилуулж болохгүй.
 - Бүтээгдэхүүн унах эсвэл байрнаасаа хөдөлж доголдол эсвэл гэмтэл учруулж болно.
- Бүтээгдэхүүнийг хавтгай, хатуу шаланд тавь.
- Гадаргуу дээр толбо эсвэл хурууны хээ үлдсэн байвал түүнийг зөөлөн арчих хэрэгтэй.
 - Толбо арилгахдаа хэт чанга дарж болохгүй. Хэт чанга арчих нь бүтээгдэхүүнд зураас эсвэл өнгө алдалт үүсгэдэг.
- Зөвхөн LG-н бүтээгдэхүүнүүдэд тусгайлан зориулж хийсэн тавиурыг ашиглана уу.
 - Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хуульд заасны дагуу LG Electronics нь LG Electronics-ээс зөвшөөрөгдөөгүй бүтээгдэхүүнийг ашиглахтай холбоотой аливаа бүтээгдэхүүний доголдол, материалын гэмтэл эсвэл бэртэлд хариуцлага хүлээхгүй.

Угсралт ба бэлдэх

Тавиурыг хэрхэн угсрах



- Тавиурыг угсрахдаа бүх эрэг шургыг бэхэлсэн эсэхийг шалгаарай. Хэрэв шургуудыг бүрэн чангалаагүй бол бүтээгдэхүүн хазайж эвдэрч болзошгүй. Шургуудыг хэт хүчтэй чангалах нь шургийн үний үрэлтээс болж мултрахад хүргэж болзошгүй.
- Бүтээгдэхүүнийг угсрахдаа боолтод гадны бодис (тос, тосолгооны материал гэх мэт) хэрэглэж болохгүй.
 - Энэ нь бүтээгдэхүүнд гэмтэл учруулж болзошгүй.



- Тавиурыг бүтээгдэхүүний нэг эсвэл хоёр талд нь суурилуулах боломжтой.
 - Зүүн эсвэл баруун талын хоёуланд суурилуулах арга нь ижил.
- Веб сайт дээр гарын авлага мөн бүтээгдэхүүний суурилуулалтыг татаж авах боломжтой.

Тодорхойлолтууд

Загварын нэр	Өргөн x Гүн x Өндөр	Жин
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1663,2 мм	8,6 кг

* Ko'rsatilgan tasvir mahsulotingizdan farqlanishi mumkin.

Xavfsizlik texnikasi ko'rsatmalari



Ushbu belgi moslama bilan birga kelgan qo'llanma ichida muhim qo'llash va ta'mirlash (xizmat ko'rsatish) ko'rsatmalar borligi haqida foydalanuvchini ogohlantiradi.

Ilтимos, mahsulotdan foydalanishdan avval ushbu xavfsizlik ehtiyot choralarini diqqat bilan o'qib chiqing.



- Mahsulotni ko'targanda yoki ko'chirganda mahsulotning og'irligi sababli kamida ikki kishi talab qilinadi.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu buzilish yoki shikastlanishga olib kelishi mumkin.
- Bolalarning mahsulotga osilishi yoki tirmalashiga ruxsat bermang.
 - Mahsulot tushib ketishi mumkin, bu shikastlanish yoki hatto o'limga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni mustahkam bo'lmagan yoki tebranadigan yoki qimirlaydigan mahsulotni umuman qo'yib bo'lmaydigan shkaf yoki egilgan joy kabi joylarga o'rnatmang.
 - Mahsulot tushib ketishi yoki ag'darilishi mumkin, bu shikastlanish yoki buzilishga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni tekis va qattiq polga o'rnatang.
- Yuzada dog' yoki barmoq izi qolsa, uni ehtiyotkorlik bilan arting.
 - Dog'ni olib tashlashda ortiqcha kuch ishlatmang. Ortiqcha kuch bilan artish mahsulotning tirmalishiga yoki rangsizlanishiga olib kelishi mumkin.
- Faqatgina LG mahsulotlari uchun maxsus ishlangan avtorizatsiyalangan Tokchadan foydalaning.
 - Iste'molchilar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga binoan LG Electronics kompaniyasi LG Electronics tomonidan ruxsat berilmagan mahsulotlardan foydalanish natijasida kelib chiqadigan har qanday nosozlik, moddiy zarar yoki shikastlanish uchun javobgar bo'lmaydi.

Yig'ish va tayyorlash

Tokchani yig'ish tartibi



- Tokchani yig'ayotganda barcha taqdim etilgan vintlar biriktirilganligiga amin bo'ling. Agar vintlar to'liq qotirilmasa, mahsulot egilishi yoki qulab tushishi, natijada unga shikast yetishi mumkin. Vintlarni ortiqcha kuch bilan qotirib yuborish rezbali birikmaning yeyilishi tufayli uning ishdan chiqishiga olib kelishi mumkin.
- Mahsulotni yig'ishda vintlarda begona moddalarni (moy, lubrikantlar va boshqalarni) ishlatmang.
 - U mahsulotga zarar yetkazishi mumkin.



- Tokcha mahsulotning bir tomoniga yoki har ikkala tomoniga o'rnatilishi mumkin.
 - O'rnatish uslublari chap va o'ng tomonlar uchun bir xil.
- Siz veb-sahifadan yo'riqnomani, shu jumladan, mahsulotni o'rnatish qo'llanmasini ham yuklab olishingiz mumkin.

Texnik xususiyatlar

Model nomi	Kenglik x Chuqurlik x Balandlik	Vazni
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1663,2 mm	8,6 kg

* Изображение может отличаться от вашего устройства.

Правила по технике безопасности

 Этот символ предупреждает пользователя о важных инструкциях по эксплуатации и обслуживанию, указанных в документации, которая прилагается к устройству.

Прежде чем пользоваться устройством, внимательно прочтите данные инструкции по технике безопасности.

-  • Для подъема или перемещения устройства требуется как минимум два человека из-за большого веса устройства.
 - Устройство может упасть. Это может привести к неправильной работе устройства или травмированию.
- Не разрешайте детям хвататься за устройство или забираться на него.
 - Устройство может упасть и стать причиной травм или даже летального исхода.
- Не устанавливайте устройство в неустойчивых и вибрирующих местах или в местах, где устройство ненадежно закреплено, например на шатких полках и наклонных поверхностях.
 - Устройство может упасть или опрокинуться. Это может привести к травмированию или неправильной работе устройства.
- Устанавливайте устройство на ровной и устойчивой поверхности.
- Если на поверхности образовались пятна или отпечатки пальцев, аккуратно вытрите их.
 - Не удаляйте пятна с чрезмерным усилием. Это может привести к появлению на устройстве царапин или его выцветанию.
- Используйте только рекомендуемые полки, разработанные специально для продуктов LG.
 - Согласно закону о защите потребителей, компания LG Electronics не несет ответственности за неисправности, материальный ущерб или травмы, вызванные использованием устройств, не одобренных компаниями LG Electronics.

Сборка и подготовка к работе

Как собрать полку

-  • При сборке полки убедитесь, что все входящие в комплект винты закреплены. Если винты затянуты не полностью, устройство может наклониться или перевернуться, что приведет к его повреждению. Затягивание винтов с чрезмерным усилием может привести к их отсоединению из-за износа винтовых соединений.
- При сборке устройства не наносите на винты посторонние вещества (масло, смазочные материалы и т.д.).
 - Устройство может повредиться.
-  • Полку можно установить с одной стороны либо с обеих сторон продукта.
 - Способы установки для левой и правой стороны ничем не отличаются.
- На веб-сайте можно загрузить руководство с инструкциями по установке продукта.

Технические характеристики

Название модели	Ширина x Глубина x Высота	Вес
SH-T4TA77	272,5 x 260,8 x 1663,2 мм	8,6 кг

* 圖片可能與您的產品有差異。

安全指示

 此標誌用作提醒使用者，電器附帶的相關產品說明，已列出重要操作及保養（維修）指示。

使用本產品前，請仔細閱讀安全注意事項。

-  • 由於本產品重量沉重，當需要抬起或搬移時，至少需要兩個人共同協助。
 - 本產品可能會掉落，導致故障或人員受傷。
- 請勿讓兒童懸掛或攀爬至本產品。
 - 本產品可能會掉落，造成人員受傷甚至死亡。
- 請勿將本產品安裝在不穩固或會晃動的地方，或無法完全支撐產品的地方，例如搖晃的架子或傾斜的地面。
 - 本產品可能會掉落或翻倒，造成人員受傷或產品故障。
- 將本產品放置在平坦且堅固的地板上。
- 當表面留有污漬或指紋時，請輕輕擦拭，使表面潔淨。
 - 去除污漬時，請勿過度用力。過度用力擦拭可能導致產品表面出現刮痕或褪色。
- 僅使用專為 LG 產品製造的授權層架。
 - 根據消費者保障條例，對於因使用未經 LG Electronics 授權的產品而造成的任何產品故障、材料損壞或人身傷害，LG Electronics 概不負責。

組裝和準備

如何組裝架子

-  • 組裝層架時，確認所有提供的螺絲均已安裝。如果螺絲未完全鎖緊，產品可能會傾斜或翻倒，造成損壞。過度用力鎖緊螺絲，可能會因螺絲接頭磨損而導致脫落。
- 組裝本產品時，請勿在螺絲上塗抹異物（油、潤滑劑等）。
 - 否則可能造成產品損壞。
-  • 層板可安裝在本產品的單側或雙側。
 - 左側布局和右側布局的安裝方法完全相同。
- 您可以在網站上下載包含產品安裝說明在內的使用手冊。

規格

機型名稱	寬度 x 深度 x 高度	重量
SH-T4TA77	272.5 x 260.8 x 1663.2 毫米	8.6 千克

- * 本説明書に記載の図は、実際の製品と異なる場合があります。

安全にお使いいただくために

-  取扱いを誤った場合、人がけがをしたり物的損害を受けるおそれがある内容を示しています。

製品を使用する前に、製品を正しく安全にお使いいただくために、本書をよくお読みください。

-  ・製品の重量が重い場合、持ち上げたり移動したりする場合には、少なくとも2人が必要です。
- 製品が落下し、故障やけがの原因となることがあります。
- ・お子様が製品にぶら下がったり登ったりしないでください。
- 製品が落下してけがをしたり、死亡事故につながる可能性があります。
- ・不安定な場所や振動する場所、ぐらついた棚や傾いた場所など、製品が完全に支えられていない場所に設置しないでください。
- 製品が落下したり転倒したりして、けがや故障の原因となることがあります。
- ・製品を平らでしっかりした床の上に置いてください。
- ・表面に汚れや指紋が残っている場合は、軽く拭き取ってください。
- 汚れを落とす際は、無理な力を加えないでください。強く拭くと、製品に傷や変色が生じるおそれがあります。
- ・LG製品専用に製造され、また認定された棚のみを使用してください。
- LG Electronicsは、LG Electronicsが承認していない製品の使用によって発生した製品の故障、物的損害、または傷害について責任を負いません。
- ・定期的にボルトやネジ類、各部に緩みがないか、確実に取り付けられていることを点検してください。緩みやぐらつき、異音があるなど組み立てが不十分な場合は、そのまま使用せず、締め直すなど適切な処置をしてください。
- ・柱や枠にぶら下がったり、腰掛けたり、揺らしたりしないでください。また、過度な荷重をかけるしないでください。ひもなど、危険な要素のあるものは取り付けしないでください。
- ・傷がつきやすい床面で使用する場合、傷やへこみの原因となるので、十分にご注意ください。
- ・ストーブなどの暖房器具の近くに置かないでください。引火の原因となる場合があります。

- ・水分、油、洗剤などが付着した場合は、すぐに拭き取ってください。アルコールやベンジン、漂白剤、磨き粉などは使用しないでください。
- ・設置の際、地震などによる転倒に備えて、転倒防止の措置を行ってください。
- ・不要となった梱包材は、お子様の手の届くところに置かないでください。口や鼻をふさぎ、窒息のおそれがあります。
- ・不適切な組み立て、ご使用は、破損やけがの原因となるため、必ず指示に従って正しく組み立ててからご使用ください。
- ・天災などの不可抗力、不当な修理や改造による事故や破損については保証はいたしかねます。
- ・製品、および梱包材を廃棄する際は、お住まいの自治体の取り決めに従ってください。

組み立てと準備

棚の組み立て方

-  ・棚を組み立てる際、付属のネジをすべて取り付けてください。ネジが完全に締め付けられないと、本製品が傾いたり倒れ、破損の原因となります。ネジを強く締めすぎると、ネジの接合部が摩耗してネジが外れる原因となります。
- ・製品を組み立てる際、ネジに異物（油、潤滑剤など）が付着しないように注意してください。
- 製品に損傷を与える可能性があります。
-  ・棚は製品の片側または両側に設置することができます。
- 設置方法は、左配置でも右配置でも同じです。
- ・製品の設置を含むマニュアルは、ウェブサイトでもダウンロードできます。

仕様

モデル名	幅×奥行×高さ	質量
SH-T4TA77	27.25 x 26.08 x 166.32 cm	8.6 kg

التجميع والتحضير

* قد تختلف الصورة المبينة عن منتجك.

كيفية تجميع الرف

تعليمات الأمان

- ⚠ عند تجميع الرف، تأكد من وجود جميع البراغي المرفقة. في حال لم يتم ربط البراغي بشكل كامل، فقد يميل المنتج أو ينقلب مما يؤدي إلى تلفه. قد يؤدي إحكام ربط البراغي بقوة مفرطة إلى انفصاله بسبب تأكل مفصل البراغي.
- عند تجميع المنتج، لا تستخدم مواد غريبة (زيت، مادة تشحيم، وما إلى ذلك) على البراغي.
- قد يتسبب ذلك بالحق ضرر بالمنتج.

⚠ يُقصد بهذا الرمز تنبيه المستخدم إلى وجود تعليمات مهمة متعلقة بكيفية تشغيل المنتج وصيانته (خدمته) داخل الدليل المرفق مع الجهاز.

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

- ⚠ يتطلب عند رفع المنتج أو نقله شخصين على الأقل بسبب وزنه الثقيل.
- فقد يسقط المنتج ويتسبب بحدوث عطل أو إصابة.
- لا تدع الأطفال تتعلّق بالمنتج أو تصعد عليه.
- فقد يسقط المنتج ويتسبب بوقوع إصابة أو حتى الوفاة.
- لا تثبّت المنتج على سطح غير ثابت أو مهتز أو سطح لا يدعم المنتج تمامًا، مثل رف مهتز أو مائل.
- فقد يسقط المنتج أو ينقلب ويتسبب بوقوع إصابة أو عطل.
- ضع المنتج على أرض مسطحة وراسخة.
- عند وجود بقعة أو بصمة على السطح، فامسحها برفق.
- عند إزالة بقعة ماء، لا تستخدم قوة مفرطة. قد يتسبب المسح بقوة مفرطة في حدوث خدوش أو تغيير لون المنتج.
- لا تستخدم سوى الرف المعتمد المصنوع خصيصًا لمنتجات LG.
- وفقًا لقانون حماية المستهلك، لن تتحمل شركة LG Electronics المسؤولية عن أي عطل في المنتج أو تلف المواد أو الإصابة الناتجة عن استخدام منتجات غير معتمدة من قبل LG Electronics.

- ⚠ يمكن تركيب الرف في اتجاه واحد أو كلا الاتجاهين في المنتج.
- طريقة التركيب هي نفسها عند الوضع جهة اليسار أو اليمين.
- يمكنك تحميل الدليل من الموقع الإلكتروني والذي يشمل طريقة التركيب للمنتج.

المواصفات

الوزن	العرض x العمق x الطول	اسم الطراز
8.6 كجم	1663.2 x 260.8 x 272.5 مم	SH-T4TA77

Global Warranty

* 보증 기간 : 1년 (유럽 : 2년) 보증 기간 중에 정상적인 사용 중에 기술상의 결함이나 문제가 나타났을 때, 구입처를 방문하세요. 이 보증은 제품을 구매한 그 지역의 구매자에게만 적용됩니다.
* UK - 1 Year Warranty If your item develops a fault or defect within the warranty period then please contact your original seller. The warranty is only valid for the original purchaser and in the country of purchase. Please adhere to the included LG assembly instructions. Any damage or issues resulting from failure to follow the proper installation guidelines will not be covered under the warranty.
* ★ 保証期間: ご購入日より1年間 (ヨーロッパのみ2年間) * 保証期間内に、通常の使用において材料、素材、仕上げに欠陥が見られた場合は、購入された販売店にお問い合わせください。 * 保証対象: 当保証は、製品の初回購入者のみに適用され、購入された国または地域でのみ有効です。

Singapore Warranty

For warranty service, please keep this warranty certificate and your receipt to validate proof of purchase.

TELEVISION ACCESSORIES

MANUFACTURER'S WARRANTY

Subject to the terms below, LG Electronics Singapore Pty Ltd (LG) will, for one (1) year from date of purchase, authorise a free of charge repair or replacement (at LG's discretion) of your LG television accessory if, in LG's opinion, it needs repair because of a manufacturing or materials defect appearing and notified to LG in accordance with this warranty, within such period.

This LG manufacturer's warranty only applies to service within Singapore to units purchased within Singapore. This warranty is not transferable and applies to the original purchaser only. No LG employee, product retailer or Authorised Service Centre has authority to vary the terms of this warranty. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

PLACE OF SERVICE

Repairs under the terms of this warranty will be conducted at an LG Authorised Service Centre. Transportation costs to and from the Service Centre are not covered by this Warranty. Service Centres Operation Hours: Mon to Fri: 8.30am to 6.00pm, Sat: 8.30am to 2.00pm, Sun & Public Holiday: Closed

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This LG manufacturer's warranty does not cover: • Maintenance, repair or replacement of parts or consumables due to normal wear and tear. • Repair of cosmetic or physical damage. • Accident, neglect, misuse or Act of God. • Alterations or repairs made by someone other than an LG Authorised Service Centre. • Unauthorised modifications or other acts, including spills of food or liquid or water (liquid ingress), or external interference which is not a manufacturing or material fault. • Use of the product beyond its intended purpose or in manner that does not comply with the user instructions. • Damage or defects caused by use of or in connection with accessories, software and/or services not manufactured, supplied or authorised by LG.

HOW TO CLAIM

To make a claim against this manufacturer's warranty, you must contact LG within one (1) year of purchase on:

Address

LGESL Customer Service

No. 991D Alexandra Road #01-14, SG

65-6512-0555

When contacting LG for assistance please provide your name and address, model number, serial number, date of purchase, and a complete description of the problem. This information will help LG provide fast assistance.

AUSTRALIA & NEW ZEALAND Warranty

For warranty service, please keep this warranty certificate and your receipt to validate proof of purchase.

TELEVISION ACCESSORIES MANUFACTURER'S WARRANTY

Subject to the terms below, LG Electronics Australia Pty Ltd (LG) will, for one (1) year from date of purchase, authorise a free of charge repair or replacement (at LG's discretion) of your LG television accessory if, in LG's opinion, it needs repair because of a manufacturing or materials defect appearing and notified to LG in accordance with this warranty, within such period.

This LG manufacturer's warranty only applies to service within Australia and New Zealand to units purchased within Australia and New Zealand. This warranty is not transferable and applies to the original purchaser only. No LG employee, product retailer or Authorised Service Centre has authority to vary the terms of this warranty. Goods presented for repair may be replaced by refurbished goods of the same type rather than being repaired. Refurbished parts may be used to repair the goods.

PLACE OF SERVICE

Repairs under the terms of this warranty will be conducted at an LG Authorised Service Centre. Transportation costs to and from the Service Centre are not covered by this Warranty. Service Centres are open during normal business hours, Monday to Friday. LG's Authorised Service Centre may charge an additional fee for service outside these hours.

WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER

This LG manufacturer's warranty does not cover:

- Maintenance, repair or replacement of parts or consumables due to normal wear and tear.
- Repair of cosmetic or physical damage.
- Accident, neglect, misuse or Act of God.
- Alterations or repairs made by someone other than an LG Authorised Service Centre.
- Unauthorised modifications or other acts, including spills of food or liquid or water (liquid ingress), or external interference which is not a manufacturing or material fault.
- Use of the product beyond its intended purpose or in manner that does not comply with the user instructions.
- Damage or defects caused by use of or in connection with accessories, software and/or services not manufactured, supplied or authorised by LG.

OTHER RIGHTS

The benefits given by this LG manufacturer's warranty are additional to other rights and remedies that you may have under law.

Australian customers: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

HOW TO CLAIM

To make a claim against this manufacturer's warranty, you must contact LG within one (1) year of purchase on:

By telephone Australia 1300 LG CARE (1300 54 2273) 8am-8pm (AEST), 7 Days a Week New Zealand 0800 LG CARE (0800 54 2273) 8am-8pm (NZST), 7 Days a Week	By post (Australia Only): Warranty Claims LG Electronics Australia Level 44, 6-8 Parramatta Square, 10 Darcy Street, Parramatta NSW 2150
---	---

When contacting LG for assistance please provide your name and address, model number, serial number, date of purchase, and a complete description of the problem. This information will help LG provide fast assistance.



LG Electronics Australia Pty Ltd (ABN 98 064 531 264)
Level 44, 6-8 Parramatta Square,
10 Darcy Street, Parramatta NSW 2150 Australia

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Серийный номер :	Дата покупки :
------------------	----------------

Гарантийный период: 1 год

Срок службы: 3 года

Срок службы исчисляется со дня изготовления товара. Дата изготовления указана на этикетке

Гарантия не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. нарушения потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки изделия;
2. действий третьих лиц (ремонт или внесение конструктивных изменений и т.п.);
3. действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);
4. косметические повреждения или повреждения внешней отделки;
5. попадания внутрь изделия посторонних предметов, насекомых, жидкостей;
6. использования изделия для предпринимательской деятельности.

Данная гарантия распространяется только на первого покупателя изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже.

Замененные блоки и запасные части могут быть как новыми, так и восстановленными.

Уважаемый покупатель!

Если Вас интересует информация, связанная с эксплуатацией и сервисным обслуживанием данного изделия, а так же адреса Авторизованных сервисных центров, просим обращаться

в Службу поддержки клиентов компании LG Electronics по телефону

8-800-200-7676

(звонок по России бесплатный)

Адрес: 143160, Московская область, Рузский муниципальный округ,
территория Минское шоссе, километр 86-й км, дом 9



Русский

Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

Транспортировка

Изделие транспортируют любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

- Транспортировка должна осуществляться в условиях, исключающих повреждения.
- Запрещается подвергать изделие ударным нагрузкам при погрузочно-разгрузочных работах.

Хранение

Не храните изделие вне помещений или в местах, подверженных прямому воздействию погодных условий (прямой солнечный свет, ветер, дождь или отрицательная температура).

Реализация

Продажа изделия осуществляется в соответствии с правилами, установленными действующим законодательством страны, на территории которой оно реализуется.

Утилизация

Для получения более подробной информации об утилизации старого оборудования, пожалуйста, обратитесь в соответствующие городские службы, пункты утилизации или в магазин, где было приобретено данное изделие.

Қазақстан

Кепілдік шарттары

Сериялық номері:	Сатып алынған күні.
------------------	---------------------

Кепілдік мерзімі: 1 жыл

Қызмет ету мерзімі: 3 жыл

Тегін сервистік қызмет көрсету мерзімі тауар тұтынушыға сатылған мерзімінен бастап саналады.

LG Electronics кепілдемесі бөлшектер мен өндіруші кемшіліктерін қамтиды. Сәйкесінше дұрыс қолданбау, дұрыс реттемеу, дұрыс калибрлеу және дұрыс орнатпау нәтижесінде туындаған барлық басқа кемшіліктер мен зақымдар, пайдаланушың нұсқаулығын орындамау нәтижесінде туындаған ақаулықтар, сондай-ақ сыртқы факторлар, косметикалық зақымдар мен қалыпты тозу әрекеттері кепілдемеде қамтылмайды.

- LG Electronics кепілдемесі сатып алған күні басталады және тек LG Electronics кепілдемесінің мерзімі кезінде шағымданған бөлшектер мен өндіруші зақымдарын қамтиды.

- LG Electronics кепілдемесі сатып алу құжатының түпнұсқасы (қолмен жазылған емес) көрсетілгеннен кейін ұсынылады.

- LG Electronics кепілдемесі сериялық нөмірін қолдан жасау немесе алып тастау, қайта өңдеу немесе тұтынушы өнімін кәсіби қолдану, LG Electronics компаниясының өкілетті емес маманы орындаған ауыстыру немесе жөндеу жұмысынан кейін жарамсыз болады.

- Жөндеу немесе ауыстыру туралы шешімді тек қана LG Electronics компаниясы қабылдайды. Ауыстырылған бөлшектері мен құралдары LG Electronics компаниясының жекемелісі болып табылады. Ауыстырылатын қосалқы бөлшек бірліктері және жөнделетін қосалқы бөлшектер жаңа немесе өндіруші зауытымен қайта өңделген болуы мүмкін.

- Жөндеу немесе ауыстыру жұмыстарынан басқа шығындар LG Electronics кепілдемесімен қамтылмайды.

- LG Electronics компаниясы бағдарламалық құрал немесе мәліметтерді тасымалдаушының жоғалуы немесе зақымдалуы үшін жауапты емес.

- Ауыстырылатын қосалқы бөлшек бірліктері және жөнделетін қосалқы бөлшектер жаңа немесе өндіруші зауытымен қайта өңделген болуы мүмкін.

- Қазақстан Республикасы аумағындағы өндірушінің кепілдік міндеттемелері тек Қазақстан Республикасы аумағына жеткізу мен сатып өткізуді «LG Electronics Co.» жоспарлаған және ҚР стандарттарына сәйкестік тұрғысынан сертификаттаудан өткен бұйымдарға ғана таралады.

Құрметті тұтынушы!

Егер сізге кепілдік туралы қосымша ақпарат керек болса, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығына төменгі байланыс телефондарына хабарласыңыз:

Тұтынушыға қызмет көрсету орталығы

8-8000-805-805

2255 (GSM)

(Қазақстан бойынша қоңырау тегін)

АҚ «Эл Джи Электроникс Алматы Қазақстан», 050061, Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Самсау ықшам ауданы, Көкорай көшесі, 2/9. +7 727 346 78 37 Қосымша ақпарат алу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз (GSM: 2255)

Қаптама ақпараты (Кеден одағы)



Қазақша

Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

Жүкті тасымалдау

Бұйымды кепілдік қағидаларына сәйкес кез келген түрімен тасымалдауға болады.

- Тасымалдау зақымды келтірмейтіндей жүзеге асырылуы тиіс.
- Тиеу-түсіру жұмыстары кезінде бұйымға зақым келтіруге тыйым салынады.

Жүкті сақтау

Құрылыны үй-жайлардан тыс немесе ауа райының қолайсыздығына орай, тікелей әсерге ұшырайтын (тікелей күн сәулесі, жел, жауын-шашын немесе ауа температурасы нөл градустан төмен) жерге сақтаманыз.

Тауарды өткізу

Өнімдерді сату және өткізу еліміздің заңнамасында белгіленген ережелерге сай жүзеге асырылады.

Қалдықтарды кәдеге жарату

Электронды бұйымдар қауіпті заттарды қамтамасыз ету мүмкіндігі болғаннан ескі жабдықтардың кәдеге жаратқаны, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына жағымсыз салдардың ықпал етуін алдын ала алады. Ескі жабдықтар шектелген ресурстарды сақтай алатын, басқа бұйымдар және бағалы материалдарды жөндеу және өндіріске пайдалы бөлшектерді қамтамасыз етеді. Ескі жабдықтардың кәдеге жарату туралы сәйкес қалалық қызметіне, кәдеге жарату орталықтар немесе өнімді сатып алған жерге өтініш етіңіз.

Swedish

LG:s BEGRÄNSADE PRODUCENTGARANTI

Produkten täcks av denna begränsade garanti under en period av tjugofyra (24) månader från det datum då du ursprungligen köpte produkten. Om du har några problem med produkten eller vill göra ett anspråk under denna begränsade garanti, kontakta LG:s Help Desk: 08 502 803 60

Villkor

- 1) Denna begränsade garanti gäller endast om du har köpt produkten som konsument.
- 2) Denna begränsade garanti gäller endast för produkterna.
- 3) Denna begränsade garanti är endast giltig när den följs av det ursprungliga försäljningskvittot.
- 4) Om serienumret är skadat, saknas eller är oläsligt är denna begränsade garanti inte giltig.
- 5) Denna begränsade garanti gäller mot defekta material och utförande relaterade till produkten. LG:s skyldigheterna är begränsade till framgångsrik reparation eller, efter eget gottfinnande, utbyte av produkten.
- 6) Denna begränsade garanti täcker inte något av följande:
 - a) Kostnad för installation av produkten.
 - b) Misbruk, inklusive underlåtenhet att använda produkten för dess normala ändamål eller felaktig installation.
 - c) Skada orsakad av:
 - i) blixtnedslag; ii) vatten; iii) eld; iv) krig; v) felaktig nätspänning; vi) felaktig eller otillräcklig ventilation; vii) någon annan orsak utanför LG:s rimliga kontroll; eller
 - d) Skador eller slitage orsakade av annan användning än vanligt hushållsbruk.
- 7) Denna begränsade garanti är endast giltig för den ursprungliga köparen.
- 8) Ingenting i denna begränsade garanti kommer att påverka dina lagliga rättigheter i förhållande till Produkten, inklusive din rättigheter gentemot återförsäljaren från vilken du köpte produkten.
- 9) Ersättningsenheter eller delar kan vara nya eller omtillverkade servicebyten.

Finnish

LG:N RAJOITETTU TAKUU

Tuotteella on tämä rajoitettu takuu kahdenkymmenen (24) kuukauden ajan tuotteen alkuperäisestä ostopäivästä lukien. Jos sinulla on tuotteen kanssa ongelmia tai haluat tehdä vaatimuksen tämän rajoitetun takuun piiriin, ota yhteyttä LG:n asiakaspalveluun: 0942 55 2266

Ehdot

- 1) Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, jos olet ostanut Tuotteen kuluttajana.
- 2) Tämä rajoitettu takuu koskee vain Tuotteita.
- 3) Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain, kun mukana on alkuperäinen ostokuitti.
- 4) Jos sarjanumero on rikki, puuttuu tai lukukelvoton, tämä rajoitettu takuu ei ole voimassa.
- 5) Tämä rajoitettu takuu on voimassa tuotteen liittyvien materiaali- ja valmistusvirheiden osalta. LG:n velvoitteet rajoittuvat tuotteen onnistuneeseen korjaamiseen tai harkintansa mukaan vaihtamiseen.
- 6) Tämä rajoitettu takuu ei kata mitään seuraavaa:
 - a) Tuotteen asennukseen liittyvät kulut.
 - b) Väärinkäyttö, mukaan lukien tuotteen käyttämättä jättäminen sen normaaleihin tarkoituksiin tai virheellinen asennus.
 - c) Vahinko, joka johtuu:
 - i) salama; ii) vesi; iii) tulipalo; iv) sota; v) väärä verkkojännite; vi) väärä tai riittämätön ilmanvaihto; vii) mikä tahansa muu syy, joka ei ole LG:n kohtuullisessa hallinnassa; tai
 - d) Muusta kuin tavallisesta kotitalouskäytöstä aiheutuneet vauriot tai kuluminen.
- 7) Tämä rajoitettu takuu on voimassa vain alkuperäiselle ostajalle.
- 8) Mikään tässä rajoitetussa takuussa ei vaikuta laillisiin oikeuksiisi Tuotteen, mukaan lukien sinun oikeuksiasi jälleenmyyjää vastaan, jolta ostit tuotteen.
- 9) Vaihtokiskot tai -osat voivat olla uusia tai kunnettuja huoltovaihtoja.

Norwegian

LG:s BEGRENSEDE PRODUSENTGARANTI

Produktet dekkes av denne begrensede garantien i en periode på tjudefire (24) måneder fra datoen du opprinnelig kjøpte produktet. Hvis du har problemer med produktet eller ønsker å fremføre krav under denne begrensede garantien, vennligst kontakt LGs kundestøtte: Norge 23 25 25 63

Vilkår og betingelser

- 1) Denne begrensede garantien gjelder kun hvis du har kjøpt produktet som forbruker.
- 2) Denne begrensede garantien gjelder kun for produktene.
- 3) Denne begrensede garantien er kun gyldig når den originale kjøpskvitteringen medfølger.
- 4) Hvis serienummeret er skjemmet, mangler eller er uleselig, er denne begrensede garantien ikke gyldig.
- 5) Denne begrensede garantien er gyldig ovenfor defekte deler og håndverk relatert til produktet. LG sine forpliktelser er begrenset til vellykket reparasjon eller, etter eget skjønn, erstatning av produktet.
- 6) Denne begrensede garantien dekker ikke noen av følgende:
 - a) Kostnader knyttet til installasjon av produktet.
 - b) Misbruk, inkludert forsømmelse i bruk av produktet til dets vanlige formål eller feil installasjon.
 - c) Skade forårsaket av:
 - i) lyn; ii) vann; iii) brann; iv) krig; v) feilaktig nettspenning; vi) feilaktig eller utlittekkelig ventilasjon; vii) enhver annen årsak utenfor LGs rimelige kontroll; eller
 - d) Skade eller slitasje forårsaket av annen bruk enn vanlig husholdningsbruk.
- 7) Denne begrensede garantien er kun gyldig for den opprinnelige kjøperen.
- 8) Ingenting i denne begrensede garantien vil påvirke dine juridiske rettigheter i forhold til produktet, inkludert din rettigheter mot forhandleren du kjøpte produktet fra.
- 9) Erstatningsenheter eller deler kan være nye eller gjenproduserte utvekslinger.

Danish

LG:s BEGRÆNSEDE PRODUCENTGARANTI

Produktet er dækket af denne begrænsede garanti i en periode på fireogtyve (24) måneder fra den dato, hvor du oprindeligt købte produktet. Hvis du har problemer med produktet eller ønsker at fremsætte et krav under denne begrænsede garanti, bedes du kontakte LG's Help Desk: 7879 6454

Vilkår og betingelser

- 1) Denne begrænsede garanti gælder kun, hvis du har købt produktet som forbruger.
- 2) Denne begrænsede garanti gælder kun for produkterne.
- 3) Denne begrænsede garanti er kun gyldig, når den originale salgskvittering kan fremvises.
- 4) Hvis serienummeret er beskadiget, mangler eller er ulæseligt, er denne begrænsede garanti ikke gyldig.
- 5) Denne begrænsede garanti er gyldig overfor defekte deler og udført arbejde relateret til produktet. LG's forpligtelser er begrænset til vellykket reparation eller, efter eget skøn, udskiftning af produktet.
- 6) Denne begrænsede garanti dækker ikke nogen af følgende:
 - a) Omkostninger i forbindelse med installation af produktet.
 - b) Misbrug, herunder forsømmelse for brug af produktet til dets normale formål eller forkert installation.
 - c) Skader forårsaget af:
 - i) lyn; ii) vand; iii) brand; iv) krig; v) forkert netspænding; vi) forkert eller utlitstrækkelig ventilation; vii) enhver anden årsag uden for LG's rimelige kontrol; eller
 - e) Skader eller slitage forårsaget af anden brug end normal husholdningsbrug.
- 7) Denne begrænsede garanti er kun gyldig for den oprindelige køber.
- 8) Intet i denne begrænsede garanti vil påvirke dine juridiske rettigheder i forhold til produktet, inklusive dine rettigheder over for den forhandler, hvorfra du købte produktet.
- 9) Udskiftningsenheder eller -dele kan være nye eller renoverede udskiftningsenheder.